

MOSAİK JOKER
 CHAUFFAGE A ESSENCE
 Ref. 216 079 200 008

WESTFALIA



Remorques
 Attelages
 Camping-Cars

Edit. 5/81

Notice de montage

Opérations préalable au montage du chauffage

- . Débrancher la masse de la batterie.
- . Percer dans le plancher du véhicule 4 trous de 11 mm Ø selon le croquis ci-contre. Ces trous sont destinés à recevoir la fixation du chauffage (1), pour cela le plancher doit être nu.
- . Tracer et découper 2 ouvertures de 95 mm Ø chacun et percer 6 trous de fixation pour le support (10) dans le plancher selon le croquis ci-contre.
- . Tracer et découper une ouverture de 30 mm dans la traverse de caisse, sous le véhicule, devant recevoir le conduit flexible d'aspiration (1b) à 35 mm du bord intérieur.

Avant le montage du chauffage (1)

Les cornières supports (2a) et (2b) sont fixées sur le boîtier du chauffage (1) grâce aux rondelles (3) et écrous 6 pans (4). Afin d'avoir une masse correcte entre le véhicule et le chauffage, brancher la masse du chauffage (1) entre la cornière (2a) et la rondelle (3).

Le chauffage (1) est fixé au plancher avec les boulons (5) et les écrous (8)

L'étanchéité du plancher autour des boulons doit être réalisé avec du mastic d'étanchéité.

- . La plaque (6) est fixée avec une vis parker (7) (forêt de Ø 2,7mm) et empêche le boulon de tourner dans le vide.
- . Disposez la plaque d'étanchéité (11) sur le support (10) et fixer l'ensemble sous le plancher en enfilant les deux embouts dans les ouvertures du plancher.
- . Percer des trous de 3,5 mm Ø et visser le support (10) avec les vis parker (12)

