

Floor drilling plan for stationary Eberspächer - Westfalia

Plan de perçage du plancher pour chauffage stationnaire Eberspächer - Westfalia



Assembly drawing taken on Westfalia Joker chassis A (1980)

Plans de montage relevé sur Westfalia Joker châssis A (1980)

Quotations in « mm »

Cotations en « mm »

Toutes reproduction, totale ou partielle de ce document, ne peut se faire qu'avec l'accord écrit de l'auteur.