


**Platine porte-relais Golf 1 - châssis D - E**

**Platine porte-relais Golf 2 - châssis E - K**

**Platine porte-relais T3 - T25 - châssis G - N**



<b>Position relais</b>	<b>Désignation:</b>	<b>Numéro sur le relais</b>
1	Relais d'alimentation électrique pour appareil de commande Digifant	
2	Relais de pompe à carburant / préchauffage de la tubulure d'admission	<b>2 ou 19</b>
3	Libre	
4	Libre	<b>5</b>
5	Libre	
6	Relais d'avertisseur 2 tons	<b>53</b>
7	Relais des feux antibrouillards et des feux arrières	
8	Relais de décharge pour contact X	<b>17</b>
9	Non existant	
10	Relais du lavage / balayage automatique avec fonctionnement intermittent	<b>19 - 99</b>
11	Relais de l'essuie-glace arrière	<b>20</b>
12	Relais des clignotants et du signal de détresse	<b>21</b>
13	Libre	
14	Appareil de commande pour marche à vide	
15	Libre	
16	Libre	
17	Fusible du feux arrière de brouillard (S17/10A)	-
18	Appareil de commande pour indicateur de manque de liquide de refroidissement	
19	Libre	-
20	Libre	
21	Libre	
22	Appareil de commande pour coupure d'alimentation en décélération	
23	Libre	-
24	Non existant	