

Le présent Manuel de réparation constitue un supplément au volumes I et II.


Moteur et embrayage	Code 1
Système d'alimentation	Code 2
Boîte de vitesses	Code 3
Essieu avant	Code 4
Essieu arrière	Code 5
Freins, roues, pneus	Code 6
Pédalier et leviers	Code 7
Travaux d'entretien, caractéristiques techniques	Code 0
Carrosserie	Code 8
Installation électrique	Code 9

La distinction des différents tomes d'effectue par des titres glissés dans la pochette transparente prévue sur le dos de chaque reliure.

Afin de trouver rapidement les diverses opérations de réparation, chaque groupe de construction du Manuel de réparation est subdivisé en "Groupes principaux" "Chapitres" et "Paragraphes" et doté d'un sommaire très détaillé. Voir exemple de mise en page.

Il est prévu de classer des Informations techniques en tête de chaque groupe de construction. Le contenu des Informations techniques sera de temps à autre incorporé au Manuel d'atelier. Un nouveau sommaire sera édité au fur et à mesure de la parution de compléments et de suppléments.

Exemple de mise en page



Nom des fichiers :

X_Y-Z_W-V avec :

X -> Groupe de construction

Y -> Groupe principal

Z -> Chapitre

W -> Paragraphe

V -> Numéro de page

Pour les pages plus grandes que 21*29.7, elle peuvent être contenues dans un seul fichier, ou / et dans plusieurs fichiers.

Dans ce dernier cas, les noms des fichiers sont constitués par le nom X-Y-Z_W-V suivi de "Partie x", sauf pour le groupe 9 (électrique) où le nom est suivi d'un indice "a,b,c,d..."

**Ce manuel PDF a été organisé par chapitre. Les chapitres apparaissent en première page de ce chapitre.
Pour une facilité de recherche, des signets ont été fait à l'identique par rapport au sommaire des chapitres.
Pour une meilleur lecture ou impréssion, certaines pages en formats A3 appararaissent en deux format A4.**