

**Nomenclature des pièces**

- 1 Moteur de la soufflerie
- 2 Bougie d'allumage
- 3 Thermostat
- 4 Commutateur de surchauffe
- 6 Carte à circuits imprimés avec sonde de température (B)

- 10 Coffret de commande
- 11 Fusible du moteur (à l'intérieur du coffret de commande)
- 13 Pompe de dosage du carburant
- 14 Fusible principal. 16A

- 15 Indicateur de dérangement (rouge)
- 16 Commutateur pour service permanent
- 17 Indicateur de service (vert)
- 18 Thermostat d'ambiance

- 22 Minuterie (1)
- 23 Minuterie numérique (1)

sur la position 18

SCHALTPLAN



Gültig für Heizgeräte


FAHRZEUGHEIZUNGEN

Bestell-Nr.	20 1104 00 00 00	6 Volt
	20 1147 00 00 00	12 Volt
	20 1127 00 00 00	6 Volt
	20 1176 00 00 00	12 Volt
	20 1128 00 00 00	6 Volt
	20 1177 00 00 00	12 Volt

bis Juli 1967

J. EBERSPÄCHER  
 1300 ESSLINGEN  
 EBERSPÄCHERSTRASSE 24  
 RUF ESSLINGEN SAMMEL-NR. 35191  
 TELEGRAMM:  
 EBERSPÄCHGLAS ESSLINGENNECKAR  
 FERNSCHREIBER 07-21420

NORMALAUSFÜHRUNG



- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1 Elektromotor                                      | 10 Überhitzungsschalter                           | bl = blau     |
| 2 Zündkerze   | 11 Regelschalter                                  | br = braun    |
| 3 Brennstoff-Magnetventil                           | 12 Anlasser                                       | ge = gelb     |
| 4 Stab-Glühkerze                                    | 13 Sicherungshalter mit<br>25 Amp.-Schmelzeinsatz | gn = grün     |
| 5 Zündspule   | 14 Elektrische Brennstoffpumpe                    | gr = grau     |
| 6 Klemmleiste                                       | 15 Schubschalter                                  | ro = rot      |
| 8 Sicherungsschalter                                |   | sw = schwarz  |
| 9 Thermostschalter<br>kalt CO - OP<br>warm CO - CI. | A = Aus   | ws = weiß     |
|   | H = Heizen  | vio = violett |